

マルチカート

組み立て説明書

23-9069 (型番: T3-2)、23-6421 (型番: T3-3) 共通

パーツリスト

 <p>23-9069 (型番: T3-2)</p>	 <p>×1 支柱 (右)</p>	 <p>×1 支柱 (左)</p>	 <p>×2 キャスター付台座</p>	 <p>×2 天板 (穴なし) ※「T3-3」は穴なし×3</p>
 <p>23-6421 (型番: T3-3)</p>	 <p>×4 ネジ (小)</p>	 <p>×12 ボルト (小)</p>	 <p>×8 ボルト (大)</p>	 <p>×12 ボルトキャップ (小) ※「T3-2」のみ</p>
	 <p>×1 ドライバー</p>	 <p>×6 ボルトカバー ※「T3-3」のみ</p>		

ネジ、ボルト、キャップなどは、予備として多めに入っている場合があります。パーツが不足している場合はお手数ですが、お問い合わせください。

組み立てステップ 1 支柱 (右・左) とキャスター付台座を取り付ける。

使用するパーツ

 <p>×1 支柱 (右)</p>	 <p>×1 支柱 (左)</p>
 <p>×2 キャスター付台座</p>	
 <p>×8 ボルト (大)</p>	



支柱とキャスター付台座の向きを確認する。



ボルト (大) で固定する。

組み立てステップ 2 支柱（右・左）に支柱（中央）を取り付ける。

使用するパーツ



支柱（中央）と支柱（左右）の穴の位置を確認する。支柱（中央）の穴が上側にくるように配置する。

※この穴はコンセント取付用のため使用しません。
コンセントの取り扱いはありません。



ネジ穴の位置が揃うまで、支柱（中央）を押し込む。



ネジ（小）で固定する。



反対側も同様に固定する。



左図のように、支柱が組みあがっているか確認する。

組み立てステップ 3 天板を取り付ける。

使用するパーツ



天板 (穴あり) ×1



天板 (穴なし) ×2
※「T3-3」は穴なし ×3



×12
ボルト (小)



×12
ボルトキャップ (小)
※「T3-2」のみ



×6
ボルトカバー
※「T3-3」のみ



ボトルキャップ (小) にボルト (小) を通す。

※23-6421 (型番: T3-3) は不要



天板の向きを確認する。

天板 (穴あり) を一番上に配置し、天板と支柱の向きが左図のようになっているか確認してください。

※23-6421 (型番: T3-3) は天板 (穴なし) を使用し、仕切りがない方が左図の左側に来るように配置してください。



ボルト (小) で固定し、キャップを被せる。

※23-6421 (型番: T3-3) はボルトカバーを取り付ける。



23-9069 (型番: T3-2)

23-6421 (型番: T3-3)

同様に天板 (穴なし) を取り付けて、完成。