

タウパーホルダーフラット設置方法（両面テープで取り付ける方法）と注意点

I. 壁の種類と設置する際のポイント

◆壁面に適応する両面テープをご用意下さい。

◎適切 ○設置可能 △なるべく避ける ×設置不可

| 接地面 | 適性 | 設置の際のポイント |
|---------------------|----|-------------------------------|
| タイル面 | ◎ | 貼る面をきれいに乾拭きし、両面テープで貼ります。 |
| 石膏ボード | △ | ボード面によっては、ビスと両面テープを併用して設置します。 |
| 木質 (柱・木のボード) | × | ビス止めの方が適しているので、ビス止めをお勧めします。 |
| コンクリート | × | 表面加工によっては設置できる場合もあります。 |
| 金属面 (ステンレス/スチール) | ◎ | 貼る面をきれいに乾拭きし、両面テープで貼ります。 |
| 鏡・ガラス面 | × | 破損の可能性が高く設置出来ません。 |

※万一の取り外し作業を考え、上記の条件のもとなるべくビス止めで設置されることをお勧めします。

II. 設置方法



◆壁面に適応する両面テープをご用意下さい。

貼る前にキャビネットをきれいに乾拭きします。

両面テープは1台につき3~4枚使用します。

※小容量タイプのキャビネットは2枚程度

※ ご注意

以下のような事例がありますので、周囲に十分
ご注意頂き慎重に作業を行ってください。

◆取付時のご注意点◆

- ・壁の裏に水道管や電線や鉄骨などが入っている場合がありますので、穴をあける際はご注意ください。
- ・水廻りの設置は、電気関係【感電】に十分ご注意ください。
- ・アンカー(プラグ)を埋め込む際、タイルなど壁面を破損しない様にご注意ください。
- ・石膏ボードなどは、穴をあける際に粉が出ますので、床にビニールなどを敷いて作業することをおすすめします。

◆取り外し時のご注意点◆

- ・壁面が壁紙や薄いボードの場合、強い力で剥がすと壁面や壁紙を破壊させる恐れがあります。
- ・両面テープは壁面の素材によって、剥がす際に残りカスが壁面につく場合があります。